



# MONTERINGSANVISNING

## DUALPROOF

**MONTERINGSANVISNING**  
DATO: 17.11.2017

**Varenummer**  
**200748** DualProof membran T1-1,2x25m  
**200751** Cem 805 aktiv



**Forskaling**  
**Stillas**  
**Forbruk**  
**Kryssfiner/OSB**  
**Engineering**

[www.peri.no](http://www.peri.no)

# 1. Underlag



Underlaget må være avrettet uten skarpe kanter/ gjenstander. Ujevnheter over 1 cm avrettes før legging av membranen.

# 2. Plassering



DualProof kan legges på avrettet underlag på grunn, eller monteres direkte på forskalingen ved å stifte membran på huden.  
Dualproof monteres med flisen inn mot betongen (hårete side)  
Alle skjøter limes med CEM 805 aktiv, eller sveises sammen med varme. Alle skjøter overlappes med minst 10 cm.



**Forskaling  
Stillas  
Forbruk  
Kryssfiner/OSB  
Engineering**

[www.peri.no](http://www.peri.no)

### 3. Festemetode



DualProof membranen festes med stifter til forskalingen før utstøpning. Skjøtene overlappes med minst 10cm. Alle skjøter limes med CEM 805 aktiv, eller sveises. Påse at membranen er strammet godt. Det monteres klemlist øverst på membranen for å sikre at DualProofen ikke løsner ved utstøpning. Når forskalingen rives er DualProof membranen en integrert del av betongen.

### 4. Tetting av staghull



Etter avforskaling tettes staghullene med tetteplugger i hullene + at det klippes ut lapper av DualProof ca. 10x10 cm som sveises over staghullene. Ved mindre vanntrykk kan også lappene limes med CEM805 aktiv



**Forskaling  
Stillas  
Forbruk  
Kryssfiner/OSB  
Engineering**

[www.peri.no](http://www.peri.no)