



MONTERINGSANVISNING

CEMFLEX VB

MONTERINGSANVISNING

DATO: 01.09.2017

Varenummer

200742 CEMflex VB 2,00 x 0,10

200152 CEMflex VB 2,00 x 0,15

200743 CEMflex VB 2,00 x 0,20



Forskaling
Stillas
Forbruk
Kryssfiner/OSB
Engineering

www.peri.no

1. Montering



CEMflex VB kan monteres direkte på overkant armeringen. Det skal benyttes 1 omegabøyle pr m. Det skal alltid være omegabøyle i skjøtene, overlapping min. 5 cm. CEMflex kan også settes direkte i fersk betong. CEMflex skal være min. 3 cm ned i betongen. Det benyttes CEMflex klipps i skjøtene. **NB:** Pass på at platene har god kontakt i skjøten.

CEMflex kan også settes direkte i fersk betong. CEMflex skal være min. 3 cm ned i betongen. Det benyttes CEMflex klipps i skjøtene.

NB: Pass på at platene har god kontakt i skjøten.

2. Plassering



Cemflex VB settes sentrisk i vegg eller på innersiden av armeringen på vanntrykksiden. I hjørnene bøyes CEMflex-platen i ønsket vinkel.

3. Festeprodukter



■ CEMflex klipps

■ Omega bøyle



Forskaling
Stillas
Forbruk
Kryssfiner/OSB
Engineering